KÖHL

KÖ|STAGE

BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUAL

DE | Der Hersteller haftet nicht für Schäden aus unsachgemäßem Gebrauch oder aus Nachlässigkeit in der Wartung. Im Rahmen des GS-Zeichens werden Bürostühle mit einer Belastung, die 150 kg Körpergewicht entspricht, geprüft. Gasfeder: Der Austausch bzw. das Arbeiten an der Gasfeder ist nur durch geschultes Fachpersonal durchzuführen. Rollen: Harte Rollen für textile Böden, weiche Rollen für alle nicht textilen Böden.

EN | The manufacturer is not liable for damages resulting from improper use or negligence in maintenance. As part of the GS mark, office chairs are tested with a load equivalent to 150 kg body weight. Gas lift: Replacement or work on the gas lift may only be carried out by trained specialists. Castors: Hard castors for soft flooring, soft castors for hard flooring.

NL | De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of nalatig onderhoud. In het kader van het GS-keurmerk worden bureaustoelen getest met een belasting gelijk aan 150 kg lichaamsgewicht. Gasveer: Het vervangen van of werken aan de gasveer mag alleen worden uitgevoerd door geschoold personeel. Wielen: Harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen voor harde.

FR | Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une négligence dans l'entretien. Selon le certificat GS, les sièges de bureau sont testées jusqu´à 150 kg de poids corporel. Piston: Le remplacement ou le travail sur le verin à gaz ne peut être effectué par des spécialistes formés. Roulettes: Roulettes dures pour sols souples, roulettes souples pour sols durs.

www.koehl.com

AUFBAUANLEITUNG | ASSEMBLY INSTRUCTION

BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUAL





KÖHL GmbH
Paul-Ehrlich-Strasse 4 | 63322 Rödermark | Germany
Tel.: +49 6074 9280 | E-Mail: info@koehl.com

Subject to change. Images similar to the model. 07 / 2026 © by KÖHL GmbH